


この度は弊社製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。記名フィルムのご使用に際しては下記の注意事項をお読みになり正しくご使用ください。

## 取扱上の注意

- 用紙を取り扱う場合は、折り曲げないよう、また印刷面に傷をつけないように注意して下さい。
- 用紙の印刷面には触れないように注意して下さい。手についた水分や油が印刷品質に影響します。
- この用紙は一般の室温環境下(温度15～30℃, 湿度20～60%)でご使用ください。
- この用紙はインクジェットプリンタ専用です。レーザープリンタやコピー機などではご使用にならないでください。故障の原因になります。

## 用紙の印刷面とプリンタドライバの設定

- 印刷面は記名フィルムを縦長にし、コーナーカット(かど丸)が右上になるように持った状態で手前(前面)です。
- 印刷するときは、プリンタドライバで『用紙の種類』を[OHPシート]、『用紙サイズ』を[A4]、『印刷方向』を[縦]に設定してください。



○用紙の設定はコーナーカット(かど丸)が右上になるようにプリンタに設定し、印刷方向は用紙の頭方向(前側)からプリントする様に設定してください。

## テンプレートの使い方

- 文字を入力する場合には「Word」,「一太郎」などのワープロソフトをご使用ください。(拡張子はR T F形式となっております)
- ワープロソフトで記名フィルムのテンプレートを開けると、各表示灯のサイズに割付けされた画面が開きます。(1窓が1灯分のサイズとなります。)

○初期設定として文字のフォントは**MSゴシック**, 文字の大きさは**12ポイント**に設定しています。

また、初期設定で入力可能な文字数は下記の通りとなっております。

	HZ30	HZ30H	HZ30V	HZ40	HZ40H	HZ40V	HR40	HR30
文字数×列	6×3	13×3	3×10	7×4	17×4	5×13	7×4	5×4

○文字を回転させてご使用になる場合、ワープロソフト内の『文字の回転』をご使用ください。

- 文字の入力が完了したら印刷を行います。
  - 印刷後十分に乾かしてください。乾燥時間は環境により変わりますが目安として15分位です。
  - 印刷後、フィルムは重ねないでください。
  - 切り離す箇所のミシン目に添って、記名フィルムを2つに折り曲げて、切り離してください。  
なお、切り離しは1列毎で行ってください。
  - 切り離し後のフィルムは再度プリンタにセットしてご使用いただけますが、2列未満の場合、印刷ずれや印刷できない場合がありますので、2列以上でご使用ください。

## 《ダウンロードファイル》

適用機種	ファイル名	内容
HZ30	<b>HZ30</b> (自動解凍 ZIP) <div>             HZ30 専用テンプレート (RTF)              HZ30 市販用記名枠 (RTF)              HZ30 市販用テンプレート (RTF)           </div>	弊社製記名フィルムをご使用になる時の文字入力用テンプレート
		市販のインクジェットプリンタ用フィルムをご使用になる時の記名枠印刷用テンプレート
		市販のインクジェットプリンタ用フィルムをご使用になる時の文字入力用テンプレート
HZ30H	<b>HZ30H</b> (自動解凍 ZIP) <div>             HZ30H 専用テンプレート (RTF)              HZ30H 市販用記名枠 (RTF)              HZ30H 市販用テンプレート (RTF)           </div>	弊社製記名フィルムをご使用になる時の文字入力用テンプレート
		市販のインクジェットプリンタ用フィルムをご使用になる時の記名枠印刷用テンプレート
		市販のインクジェットプリンタ用フィルムをご使用になる時の文字入力用テンプレート
HZ30V	<b>HZ30V</b> (自動解凍 ZIP) <div>             HZ30V 専用テンプレート (RTF)              HZ30V 市販用記名枠 (RTF)              HZ30V 市販用テンプレート (RTF)           </div>	弊社製記名フィルムをご使用になる時の文字入力用テンプレート
		市販のインクジェットプリンタ用フィルムをご使用になる時の記名枠印刷用テンプレート
		市販のインクジェットプリンタ用フィルムをご使用になる時の文字入力用テンプレート
HZ40	<b>HZ40</b> (自動解凍 ZIP) <div>             HZ40 専用テンプレート (RTF)              HZ40 市販用記名枠 (RTF)              HZ40 市販用テンプレート (RTF)           </div>	弊社製記名フィルムをご使用になる時の文字入力用テンプレート
		市販のインクジェットプリンタ用フィルムをご使用になる時の記名枠印刷用テンプレート
		市販のインクジェットプリンタ用フィルムをご使用になる時の文字入力用テンプレート
HZ40H	<b>HZ40H</b> (自動解凍 ZIP) <div>             HZ40H 専用テンプレート (RTF)              HZ40H 市販用記名枠 (RTF)              HZ40H 市販用テンプレート (RTF)           </div>	弊社製記名フィルムをご使用になる時の文字入力用テンプレート
		市販のインクジェットプリンタ用フィルムをご使用になる時の記名枠印刷用テンプレート
		市販のインクジェットプリンタ用フィルムをご使用になる時の文字入力用テンプレート
HZ40V	<b>HZ40V</b> (自動解凍 ZIP) <div>             HZ40V 専用テンプレート (RTF)              HZ40V 市販用記名枠 (RTF)              HZ40V 市販用テンプレート (RTF)           </div>	弊社製記名フィルムをご使用になる時の文字入力用テンプレート
		市販のインクジェットプリンタ用フィルムをご使用になる時の記名枠印刷用テンプレート
		市販のインクジェットプリンタ用フィルムをご使用になる時の文字入力用テンプレート
HR30	<b>HR30</b> (自動解凍 ZIP) <div>             HR30 専用テンプレート (RTF 式)              HR30 市販用記名枠 (RTF)              HR30 市販用テンプレート (RTF)           </div>	弊社製記名フィルムをご使用になる時の文字入力用テンプレート
		市販のインクジェットプリンタ用フィルムをご使用になる時の記名枠印刷用テンプレート
		市販のインクジェットプリンタ用フィルムをご使用になる時の文字入力用テンプレート
HR40	<b>HR40</b> (自動解凍 ZIP) <div>             HR40 専用テンプレート (RTF 式)              HR40 市販用記名枠 (RTF)              HR40 市販用テンプレート (RTF)           </div>	弊社製記名フィルムをご使用になる時の文字入力用テンプレート
		市販のインクジェットプリンタ用フィルムをご使用になる時の記名枠印刷用テンプレート
		市販のインクジェットプリンタ用フィルムをご使用になる時の文字入力用テンプレート
全機種共通	記名フィルム取扱説明書 (PDF)	本文
全機種共通	README (TXT)	ご使用前の注意事項

R T F 形式：「Word」、「一太郎」、「OASYS」等のワープロソフトで開けられるファイルです。保存時にはご使用のワープロソフトの拡張子に変更してご使用ください。

尚、上記ファイルが開けられない場合、ご使用のワープロソフトに合わせたファイル形式でのサポートも承りますので下記へご連絡ください。

### 市販のインクジェットプリンタ用フィルムをご使用になる場合

1. ワープロソフトで「市販用記名枠」のファイルを開けて下さい。  
各表示灯のサイズに割付けされた記名枠(表)が表示されますので何も入力せずに印刷してください。
2. 「市販用テンプレート」のファイルを開き、文字を入力し印刷してください。
3. 記名枠に添ってハサミで切り離してください。

なお、切り離しは1列毎で行い、できる限りまっすぐに切り離してください。

注：切り離し状態が悪い場合、うまく印刷できない場合がありますのでご注意ください。



**東朋テクノロジー株式会社**  
 〒607-8232 京都市山科区勤修寺福岡町 270  
 URL: <https://www.toho.yoshida-elec.co.jp>

**お問い合わせ先**

TEL: 075-594-6408 / FAX: 075-581-7946

E-mail: [support@toho-tec.co.jp](mailto:support@toho-tec.co.jp)